

## **FONTOS**

Mielőtt elkezdi összeszerelni a kerékpárt, csomagolja ki az összes tartozékot a dobozból. Bizonyosodjon meg róla, hogy a doboz teljesen üres, mielőtt kidobja.

Amennyiben a kerékpár bármelyik tartozéka hiányozna vagy nem megfelelő valamelyik alkatrész, keresse fel a vásárlás helyszínét, értesítse kereskedőjét a problémáról, aki készséggel áll rendelkezésére.

## **Összeszerelés**

1. Helyezze be az első kereket a villák közé. Helyezze a tartó alátétet és a diókat a tengelyre. Igazítsa középre a kereket és húzza meg a csavarokat.
2. Amennyiben a doboz tartalmaz pótkereket, helyezze fel a hátsó tengelyre. Ehhez kövesse a kiegészítő leírást.
3. helyezze a pedálokat a hajtókarra. Vegye figyelembe, hogy a bal és jobb pedálok különbözőek, ezért mindenképpen vegye figyelembe a pedálok jelzését. A kerékpár jobb oldalán található a hajtómű, a hajtókarhoz csatlakoztatva.
4. Helyezze a nyeregcsövet és a nyeregszerelvényt a váz nyeregcsövére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyereg elég távol van a nyeregcsőtől, amit úgy tud leellenőrizni, ha a csövön látható minimum jelzés nem látható.
5. helyezze a kormány szár részét a fejsőbe. Nézze meg megfelelő-e a magasság a kényelmes kerékpározáshoz, majd húzza meg a csavarokat a kormányon. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kormány kellő távolságban van: a minimum jelzés a csövön nem látható
6. Borítsa be a szivaccsal a kormány és a váz keresztrúdját.
7. Rögzítse a kormányrúdra a kosarat , majd helyezze rá a szükséges világítást
8. Fújja fel a kerekeket az oldalfalon jelölt ajánlott nyomásig.

## **FIGYELMEZTETÉS!**

Bizonyosodjon meg róla hogy valamennyi csavar, dió és beállítás megfelelő. Húzza meg használat előtt valamennyi csavart és időszakonként ellenőrizze a beállításokat.

